

# V I G T I G T !

## OPHÆNGNING PÅ VÆGGE BORING AF HULLER

Ved boring, sømning, skruring etc. i vægge kan det altid forventes, at der er mulighed for at støde på installationer. Installationer er typisk trukket lodret fra synlige udtag. Men kabler og rør kan også være trukket vandret eller diagonalt.

Hvis det er muligt, er det altid en god ide at se, hvad der findes på den modsatte side af væggen før man borer, skruer eller sømmer.

→ Telefon nr. ved opgangen.

Spørg viceværten om han har en "detektor" til udlån.

Ved montage af gardinstænger skal fastgøringer holdes minimum 50 mm. fra falsen (kanten)

Der må **ikke** bores huller i flisebeklædte gulve og vægge i baderum, ( vådrumsmembran perforeres ).

### SPECIELT:

Ved vægge mod baderum skal man udvise meget stor forsigtighed, idet væggen, blandt andet, indeholder VANDRØR, som kan være ført såvel nedefra som oppefra til tapstedet.